



Montagevoorschrift Aquagrip XL®

Montagevoorschrift

Aquagrip XL®

De trekvaste koppeling voor PVC buis

1. Verwijder de afdekkappen en smeer de rubberen dichtringen LICHT in met KIWA goedgekeurd glijmiddel.
2. Verwijder de kappen van de buis, reinig het buiseind en voorzie het buiseind - indien nodig - van voldoende afschuining.
3. Teken de insteekdiepte af op de buis.
4. Smeer de kop van de buis LICHT in met KIWA goedgekeurd glijmiddel.
5. Een goede uitlijning van de koppeling met de buis, zorgt voor een gemakkelijke montage van de koppeling.
6. Schuif het PVC buiseind in de koppeling tot aan de juist afgetekende markering.
7. Controleer of de koppeling goed aangrijpt op de buis.

Buisdiameter	Insteekdiepte	Max. druk
315 mm	248 mm	PN 10
400 mm	270 mm	PN 10



De werking van de Aquagrip XL®

De Aquagrip XL® is ontworpen voor het trekvast verbinden van twee PVC buizen. Dit kan zowel de standaard PVC buis zijn als de bi-axiaal verstrekte PVC-O buis, zoals de Pipelife Aquatop.

In de koppeling is een roestvrijstalen grijping aangebracht die de trekvastheid van de koppeling garandeert. De grijping grijpt aan op de ingevoerde PVC buis.

De RVS grijping zal bij optredende trekkracht verder aangrijpen en voorkomen dat de buis uit de koppeling kan worden getrokken.

De Pipelife Aquagrip XL® koppelingen hebben het KIWA-keur (certificaat K41741/05) en zijn crèmekleurig.



Pipelife Nederland B.V.

Flevolaan 7
1601 MA Enkhuzen
T 0228 35 55 55
E info@pipelife.nl

Postbus 380
1600 AJ Enkhuzen

www.pipelife.nl